⚠ご使用上の注意事項　安全のため必ずお守りください。

- 本製品の耐加重は、最大20kgまでです。合計体重が20kgを超えるお子さまには遊ばせないでください。
- 長期間使用の劣化破損によるケガの恐れがありますので、定期的に点検してください。もし異常がある場合は、使用を中止してください。
- 破損、故障、変形の原因になりますので、本体ジョイントなどに無理な力を加えないでください。
- パイプの取り付け、取り外しを過度に繰り返すと、ジョイント部分の変形・破損の原因となりますのでご注意ください。
- 高温、多湿の場所や、直射日光があたる場所での使用や保管はしないでください。
- 本製品を使用する場合は必ず段差のない平らな場所に設置してください。
- 乱暴に使用したり、危険な遊び方を絶対にしないでください。
- 遊ぶ前に、取扱説明書をよく読んでから使用してください。取扱説明書は大切に保管してください。
- 不要になった場合は、各地方自治体の廃棄区分に従って処分してください。

お手入れについて　湿らせた布やスポンジで汚れを拭き取り、日陰で自然乾燥させてください。
※油をさしたり水につけたりしないでください。また化学薬品の使用は避けてください。

この商品は細心の注意をもとに製造されておりますが、
万が一商品に欠陥があった場合は、ただちに使用を中止し当社までご連絡ください。

保証について

●保証書は（株）日本育児または、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますので、記載事項をご確認いただき、大切に保管してください。
●保証期間は、お買い上げの日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

中古市場で購入したもの、もしくは未使用でない譲渡品は、保証対象外になります。

生産物賠償責任保険について

当社はマイプレイジムを安心してお使いただけるように、品質については細心の配慮をいたしております。この取扱説明書に従って正しく取り付け、正しい方法でお使いになったにもかかわらず、製品の欠陥により、怪我を負ったり財物が破損した場合は、その損害を補償する為に保険会社と「生産物賠償責任保険」の契約を結んでおります。事故が発生した場合は、ただちに当社までご連絡ください。

●ご注意：この制度は、傷害などの身体的な損害と財物の破損についてのみ補償するもので、製品の品質について保証するものではありません。

保　証　書

本製品は当社の厳密な品質検査に合格したものであり、その品質を保証いたします。お買い上げ日より1年以内に取扱説明書の注意書にしたがって、正常な使用状態で使用して故障した場合には、下記の保証規定により無償修理いたします。

保 証 規 定

1.保証期間はお買い上げ日より1年間です。
2.修理は当社、またはお買い上げの販売店にて受け付けます。
3.修理の際は必ず保証書、領収書、レシート等（購入年月日・購入店・購入製品・購入者名が分かるもの）を提示下さい。提示のない場合は有料となります。
4.お買い上げ年月日、お客様の氏名、住所、販売店名のご記入がない場合、またはそれらを訂正した場合は無効となります。
5.次のような場合には保証対象外となり、保証期間内でも有料となります。
　●使用法の誤り、または乱用による故障。
　●不当な修理、改造、分解掃除等による故障。
　●天災、火災による故障及び損傷。
　●消耗部品、及び樹脂部品の紫外線等による自然劣化・変色は保証対象外です。
6.保証対象外の修理品の運賃等、諸掛り費用はお客様にてご負担願います。
7.本保証書は再発行致しません。大切に保存して下さい。
8.本保証書は日本国内においてのみ有効です。

品名	マイプレイジム	保証期間	1年	販売店	住所
お買い上げ日	年　月　日				店名
お客様 ご住所 ご芳名	様				TEL

見本

本製品に関するご意見・ご質問がございましたら、下記連絡先までお問い合わせください。

輸入発売元 株式会社日本育児
本　　社　〒541-0059　大阪市中央区博労町 3-6-1　TEL.06-6251-7420
東京営業所　〒105-0013　東京都港区浜松町 2-1-15　TEL.03-5733-5252

P.JPN.1208.G

取扱説明書

大切に保管してください

対象年齢：1歳頃～5歳頃まで
※組み立て方により対象年齢が異なります。

耐加重：最大20kgまで

マイプレイジム
MY PLAY GYM

※上記組み立て例写真はカラフルバージョンです。

ベビーのために、世界から。
Nihon ikuji

各部の名称

※組立前に各部の名称と数量を確認してください。



①	コネクター Ⓐ	8個
②	コネクター Ⓑ	12個
③	コネクター Ⓒ	4個
④	コネクター Ⓓ	10個
⑤	コネクター Ⓔ	1個
⑥	コネクター Ⓕ	3個
⑦	接続パイプ（105mm）	8本
⑧	接続パイプ（143mm）	8本
⑨	接続パイプ（300mm）	30本
⑩	すべり台下部接続パイプ（550mm） ※すべり台専用パイプです。	2本
⑪	すべり台側面固定パイプ（95mm） ※すべり台専用パイプです。	2本
⑫	すべり台側面固定パイプ（300mm） ※接続パイプとしてもご使用いただけます。	2本
⑬	すべり台下部固定パイプ（300mm） ※接続パイプとしてもご使用いただけます。	1本
⑭	平ネジ（ステップパネル用）	8本
⑮	ステップパネル	2枚
⑯	ステップパネル固定板	8個
⑰	丸ネジ（すべり台用）	6本
⑱	取り外し用ペンチ	2本
⑲	平ネジ用ドライバー	1本
⑳	すべり台	1台
㉑	丸ネジ用ドライバー	2本
合計：121		

⚠注意 保護者の方へ、必ずお読みください。

- お子さまの安全のため、破損、変形がある場合は使用しないでください。
- 必ず保護者のもとで遊ばせてください。
- 組み立ては大人の方が行い、ご使用前には必ず点検を行ってください。
- 本製品は必ず、完全に組み立てた状態でご使用ください。
- 本製品を高く組み過ぎないでください。
- 本製品は1歳頃～5歳のお子さまを対象に設計しています。また組み立て方により対象年齢が異なります。対象年齢を守り正しくご使用ください。
- 本製品の耐加重は最大20kgまでです。合計体重が20kgを超えるお子さまには遊ばせないでください。
- すべり台や1本のパイプ、ステップパネルなどに一度に二人以上乗らないでください。
- ジムの一番上で立ち上がったり、ステップパネルの上で飛び跳ねたりしないでください。
- 高いところから本製品の上に飛び降りたり、片側に無理に体重をかけたり、揺らしたりしないでください。
- 周りに危険のない事を確かめてから使用してください。
- 本製品は室内用です。屋外では絶対に使用しないでください。
- 階段・縁側・ベランダなど、転倒の恐れのある場所、段差・傾斜のある場所、火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- すべりやすく危険ですので、靴下などをはいて遊ばないでください。
- すべり台は逆さすべりなど、危ないすべり方をしないでください。
- 本製品のすき間に指、髪の毛、衣服などをはさまないように注意してください。
- 開封後、ただちに箱や袋をお子さまの手の届かない所に保管、もしくは廃棄してください。
- 小さな部品はお子さまの手の届かない所に保管してください。

組み立て方

⚠注意



パイプとコネクタを接続する際、コネクタの接続部分に手指等をはさまないようご注意ください。

パイプとコネクタの接続方法



上図のようにパイプにコネクタを差し込み、固定されるまでパイプを回転させてください。



上図のような組み合わせをつくる際、ⓐ図を参照して組み立ててください。
※破損、変形の恐れがありますのでⓑ図のような組み立ては、しないでください。

パイプとコネクタの解除方法



パイプとコネクタを取り外す際は、取り外し用ペンチでコネクタのロックピンを挟み込み、ロックを解除します。



必ずペンチを外してから、コネクタを引き抜いてください。
※ペンチでパイプを挟んだ状態でコネクタを引き抜かないでください。

ステップパネルの取り付け



図のようにステップパネルとステップパネル固定板をセットし、平ネジ用ドライバーで平ネジを留めて固定してください。（計４ヵ所）

すべり台の取り付け



すべり台の固定は、必ず丸ネジを使用し、丸ネジ用ドライバーで留めて固定してください。



丸ネジを留めにくい場合は、図のように丸ネジ用ドライバーを２つ接続してご使用いただくと、よりいっそう留めやすくなります。



すべり台の下部を図のように矢印マークに合わせてセットし、側面４ヵ所、下部２ヵ所の計 6ヵ所を丸ネジで留めて固定してください。

⚠注意：転倒や落下の恐れがありますので、本製品を高く組み過ぎないでください。

組み立て例(1) ジャングルジム

対象年齢：1歳頃～3歳頃まで

耐加重：最大20kgまで

※対象年齢は目安です。お子さまの成長度合いにより、狭く感じるようになりましたら、別の組み立て方をお試しください。

※下記組み立て説明図はカラフルバージョンです。

完成図

幅716×奥行716×高さ716mm





右図・下表を参照し、使用部品を間違えないように組み立ててください。
※ステップパネルの取り付けは、P2(組み立て方)をよくお読みの上、正しく取付けてください。

⚠ 組み立て後、すべての部品が確実に固定されている事を確認してください。

⚠ ご使用にならない部品は、お子さまの手が届かない所に、大切に保管してください。

使用部品

ステップパネル×2

ステップパネル固定板×8

平ネジ×8

A ×4

B ×9

C ×3


D ×10

F ×2

接続パイプ(105mm)×6

接続パイプ(143mm)×8

接続パイプ(300mm)×30

すべり台側面固定
パイプ(300mm)×2

すべり台下部固定
パイプ(300mm)×1

組み立て例(2) すべり台

対象年齢：1歳頃～5歳頃まで

耐加重：最大20kgまで

※下記組み立て説明図はカラフルバージョンです。

完成図

幅966×奥行716×高さ716mm

右図・下表を参照し、使用部品を間違えないように組み立ててください。
※ステップパネル、すべり台の取り付けは、P2(組み立て方)をよくお読みの上、正しく取付けてください。

⚠ 組み立て後、すべての部品が確実に固定されている事を確認してください。

⚠ ご使用にならない部品は、お子さまの手が届かない所に、大切に保管してください。

使用部品

ステップパネル×2

ステップパネル固定板×8

平ネジ×8

丸ネジ×6


A ×8

B ×6

C ×1


D ×10

F ×1

接続パイプ(105mm)×6

接続パイプ(143mm)×6

接続パイプ(300mm)×23

すべり台下部接続
パイプ(550mm)×2

すべり台側面固定
パイプ(95mm)×2

すべり台側面固定
パイプ(300mm)×2

すべり台下部固定
パイプ(300mm)×1

すべり台

組み立て例(3) ベンチ

対象年齢：1歳頃～

耐加重：最大20kgまで

※下記組み立て説明図はカラフルバージョンです。

完成図

幅 716×奥行 364×高さ559mm



右図・下表を参照し、使用部品を間違えないように組み立ててください。
※ステップパネルの取り付けは、P2（組み立て方）をよくお読みの上、正しく取付けてください。

⚠組み立て後、すべての部品が確実に固定されている事を確認してください。

⚠ご使用にならない部品は、お子さまの手が届かない所に、大切に保管してください。

使用部品



組み立て例(4) テーブルセット

対象年齢：1歳頃～

耐加重：最大20kgまで

※下記組み立て説明図はカラフルバージョンです。

完成図

幅364×奥行364×高さ559mm

完成図

幅678×奥行364×高さ364mm



右図・下表を参照し、使用部品を間違えないように組み立ててください。
※ステップパネルの取り付けは、P2（組み立て方）をよくお読みの上、正しく取付けてください。

⚠組み立て後、すべての部品が確実に固定されている事を確認してください。

⚠ご使用にならない部品は、お子さまの手が届かない所に、大切に保管してください。

使用部品